

19 060 y productos relacionados

Problema: No aspira!

Solución: Tanto el lado de aspiración (01) como el de salida (02) de la bomba están abiertos. Elimine todos los residuos y limpie las válvulas. En el 99% de los casos la bomba vuelve a aspirar. El problema se puede solucionar mediante la instalación de un filtro en el conducto de aspiración.



